

# Herbol-IsoMat WV

## Popis výrobku:

Herbol-IsoMat je bílá, vodouředitelná renovační malířská barva izolující nikotinové skvrny. Je matná, vhodná na stropy a stěny, třída otěru za mokra 1 (vysoce otěruvzdorná) dle DIN EN 13300. Izoluje a odstraňuje skvrny od nikotinu, které by normální nátěry nezakryly a malba by zůstala flekatá.

### Hustota:

cca 1,44 kg/litr

### Vlastnosti podle DIN EN 13300:

třída otěru za mokra 1, třída kryvosti 2 při spotřebě 10 m<sup>2</sup>/l resp. 105 ml/m<sup>2</sup>, matný, velikost zrna jemná

### Pojivo:

akrylátová pryskyřice

### Základní odstín:

bílý, pomocí Herbol Herbocolor\* max do 2 %

### Balení:

12,5 litrů

### Skladovatelnost:

cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

### Bezpečnostní opatření:

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R52/53). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nevdechujte plyny/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51).

### Důležitá upozornění:

Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě zasažení očí nebo při potřísnění pokožky omyjte důkladně velkým množstvím vody.

## Prováděcí údaje:

### Způsob nanášení:

štetcem, válečkem, stříkáním (také airless)

### Stříkání airless:

Zařízení Graco	od ST MAX 495
velikost trysky	od - x17
stříkací tlak	210 bar
filtr pistole (mesh)	60
úhel nástřiku	40 - 80°

### Teplota při nanášení:

min. + 8 °C pro podklad a vzduch během provádění a schnutí.

### Spotřeba:

cca 90 - 130 ml/m<sup>2</sup>

### Doba zasychání:

(při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)  
odolný proti prachu za cca 2 hodiny  
přetíratelný za cca 24 hodin

### Ředidlo:

voda podle potřeby

### Čištění náradí:

ihned po použití vodou

### Likvidace odpadu:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

## Pracovní postup:

### **Podklad a provedení nátěru:**

Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

### **Příprava podkladu:**

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkrfídotatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávkujte fluátujte.

### **Základní nátěr:**

#### **Omítky vápenocementové a cementové:**

Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem.

Silně savé, pórovité a pískovité omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Putzgrund\* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.

#### **Sádrové omítky:**

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.

#### **Sádrokartonové desky:**

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3. Na jemných a broušených přetmelených místech musí být provedena penetrace intenzivně, důkladně vetřena.

#### **Beton a pórobeton (vnitřní):**

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.

#### **Pískovec** (pouze mrazuvzdorné stavební díly):

Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva.

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.

# **Herbol-IsoMat WV**

**Únosné staré nátěry (matné, slabě savé) dobře přídržné, přetíratelné tapety a strukturované tapety:**

Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat.

#### **Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé):**

Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Základní nátěr Herbol-Putz-Füller bílý\* nebo Herbol-Hydroprimer\*.

#### **Staré křihové nátěry:**

Bezezbytku odstraňte. Základní nátěr Herbol-Putzgrund ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.

#### **Podklady se skvrnami od nikotinu, proteklé vody, sazí:**

skvrny od nikotinu, sazí a mastné skvrny omýt odmašťovacím čistícím prostředkem a nechat vyschnout. V případě skvrn od proteklé vody odstranit příčinu protékání vody. Skvrny nechat vyschnout a zasucha obrousit.

#### **Mezinátěr pro všechny shora uvedené podklady:**

Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezinátěr Herbol-IsoMat WV ředěný max. 5 % vody.

#### **Konečný nátěr pro všechny shora uvedené podklady:**

Na plochy s normálními skvrnami od nikotinu jeden hustý, rovnoměrný nátěr Herbol-IsoMat WV. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokrého.

**Upozornění:** na plochy se silným znečištěním od nikotinu a/nebo plochy znečištěné sazemi, mastnotou a proteklou vodou jeden sytý, rovnoměrný nátěr pomocí Herbol-IsoMat\*. Po vyschnutí je možno plochu natírat všemi dispezními barvami Herbol.

\* Dodržujte údaje uvedené v příslušném technickém listu

**Vydání – duben 2006**